

---

# Saco de Fundo Plano (Bolsa de Caixa)

A bolsa de fundo plano recebe o nome do painel inferior sendo completamente plano. Também pode ser referido como uma bolsa de caixa porque se assemelha a uma caixa da frente. Este formato é uma variação melhorada da bolsa stand up padrão. A principal diferença é que ele tem cinco painéis selados, dando a você mais área de apresentação. Como a bolsa é flexível, ela pode ocupar menos espaço em um espaço lotado do que um formato rígido.

Este saco de fundo plano altamente desejável oferece estabilidade de prateleira incrível devido ao seu fundo nivelado resistente. Como a base é plana e segura, a sacola de fundo plano é a solução de embalagem ideal para muitos produtos de consumo, como cereais, arroz, café, chá ou alimentos para animais de estimação. Marcas premium nos setores de pet food, nutrição esportiva, grãos e mercado de café estão tendendo rapidamente para esse formato de embalagem.

## Formatos de Embalagem



Se você quiser saber mais tipos de saco ou pedir amostras, por favor [Contate-Nos](#).

# Recursos Disponíveis



## Press-To-Close zíperes

Proporciona um produto acabado de boa aparência e ajuda os cantos afiados de outros sacos de corte em sacos adjacentes.



## Cantos arredondados

Uma série de minúsculos orifícios estrategicamente colocados no saco permite que o ar retido escape do saco durante o processo de paletização.



## Janelas cortadas

Fácil de transportar alça de reforço



## Pendure o buraco

Um orifício suspenso permite que o

lateral para o máximo em transportar conveniência de loja de animais para o carro. Alça de reforço lateral fácil de dispensar para aliviar a preocupação de tamanho grande pacote para as crianças ou dona de casa



seu produto seja pendurado em tábuas em várias quantidades.



## Sliders

A BSY oferece duas opções de Slider: expostas e encapuzadas. O Slider exposto é visível para o consumidor, facilitando o reconhecimento e o uso. O controle deslizante com capuz é oculto do site simples e se parece com um tradicional fecho de pressão para fechar fechado. O gabinete adiciona proteção contra a possibilidade de o controle deslizante ser quebrado ou arrancado.

## Zíperes de bolso

O zíper de bolso oferece a conveniência de um zíper com o benefício de fácil preenchimento. Instalada na frente do pacote, a aba de rasgar / puxar é uma aba de recorte que pode ser facilmente acessada e aberta e religada pelo usuário final.