Bolsa de embalagem de fundo plano

A bolsa de fundo plano recebe o nome porque o painel inferior é totalmente plano. Também pode ser referido como uma bolsa de caixa porque se assemelha a uma caixa de frente. Este formato é uma variação aprimorada do stand up pouch padrão. A principal diferença é que possui cinco painéis lacrados proporcionando mais área de apresentação. Como a bolsa é flexível, ela pode ocupar menos espaço em um armário lotado do que em um formato rígido.

Esta bolsa de fundo plano altamente desejável oferece estabilidade de prateleira incrível devido ao seu fundo nivelado e resistente. Como a base é plana e segura, o saco de fundo plano é a solução de embalagem ideal para muitos produtos de consumo, como cereais, arroz, café, chá ou ração. Marcas premium nos setores de alimentos para animais de estimação, nutrição esportiva, grãos e mercado de café estão adotando rapidamente esse formato de embalagem.

Formatos de embalagem

Se você quiser saber mais tipos de bolsa ou solicitar amostras, por favor Contate-Nos.

Recursos Disponíveis



Zíperes Press-To-Close

Fornece um produto acabado de boa aparência e evita que os cantos afiados de outros sacos sejam cortados em sacos adjacentes.

Cantos arredondados

Uma série de pequenos orifícios colocados estrategicamente na bolsa permite que o ar preso escape da bolsa durante o processo de paletização.

Die Cut Windows

Fácil transporte com alça lateral de reforço para o máximo em conveniência de transporte da loja de animais para o carro. Alça de reforço lateral fácil de dispensar para aliviar a preocupação de tamanho de embalagem grande para as crianças ou dona de casa



Hang Hole

Um orifício para pendurar permite que seu produto seja pendurado em placas de pinos em várias quantidades.

Sliders

BSY oferece duas opções de Slider: exposto e coberto. O controle deslizante exposto é visível para o consumidor, facilitando seu reconhecimento e uso. O controle deslizante com capuz está oculto e se parece com um zíper fechado tradicional. O gabinete adiciona proteção contra a possibilidade de o controle deslizante ser quebrado ou arrancado.

Zíperes de bolso

O zíper de bolso oferece a conveniência de um zíper com o benefício de fácil enchimento. Instalada na frente da embalagem, a aba para rasgar / puxar é uma aba recortada que pode ser facilmente acessada, aberta e fechada novamente pelo usuário final.